

English

1. Please prepare the jpg file of the booting logo with the resolution of 1024*600px and the format of JPG.
2. Please adjust the file size of step1 to under 52Kb with the help of image editing software.
3. Rename the file name of the image to "logo.bin" and then copy it into the USB drive. (Please note that the file name need to be strictly "logo.bin". If a warning pop-up prompts about "change the filename", click OK!)
4. Insert the USB drive into the radio. The radio will start updating automatically. The default booting logo will be adjust to your logo image automatically after updated.

Français

1. Veuillez préparer le fichier jpg du logo de démarrage avec une résolution de 1024*600px et au format JPG.
2. Ajustez la taille du fichier de l'étape 1 à moins de 52 Ko à l'aide d'un logiciel de retouche d'images.
3. Renommez le nom du fichier de l'image en "logo.bin", puis copiez-le sur la clé USB. (Veuillez noter que le nom du fichier doit être strictement "logo.bin". Si une fenêtre d'avertissement vous invite à "changer le nom du fichier", cliquez sur OK !)
4. Insérez la clé USB dans la radio. La radio commencera à se mettre à jour automatiquement. Le logo de démarrage par défaut sera automatiquement remplacé par l'image de votre logo après la mise à jour.

Deutsch

1. Bitte bereiten Sie die jpg-Datei des Booting-Logos mit einer Auflösung von 1024*600px und dem Format JPG vor.
2. Bitte passen Sie die Dateigröße von Schritt 1 mit Hilfe einer Bildbearbeitungssoftware auf unter 52Kb an.
3. Benennen Sie den Dateinamen des Bildes in "logo.bin" um und kopieren Sie ihn dann auf das USB-Laufwerk. (Bitte beachten Sie, dass der Dateiname unbedingt "logo.bin" lauten muss. Wenn ein Pop-up-Fenster eine Warnung zum Ändern des Dateinamens anzeigt, klicken Sie auf OK!)
4. Stecken Sie das USB-Laufwerk in das Funkgerät. Das Radio wird automatisch aktualisiert. Das Standard-Startlogo wird nach der Aktualisierung automatisch an Ihr Logo angepasst.

Italiano

1. Preparare il file jpg del logo di avvio con una risoluzione di 1024*600px e un formato JPG.
2. Regolare la dimensione del file del passo 1 a meno di 52Kb con l'aiuto di un software di editing di immagini.
3. Rinominare il nome del file dell'immagine in "logo.bin" e poi copiarlo nell'unità USB. (Si noti che il nome del file deve essere rigorosamente "logo.bin". Se viene visualizzato un messaggio di avviso relativo alla "modifica del nome del file", fare clic su OK!)
4. Inserire l'unità USB nella radio. La radio inizierà ad aggiornarsi automaticamente. Dopo l'aggiornamento, il logo di avvio predefinito verrà automaticamente adattato all'immagine del proprio logo.

Español

1. Por favor, prepare el archivo jpg del logotipo de arranque con la resolución de 1024*600px y el formato de JPG.
2. Por favor, ajuste el tamaño del archivo del paso 1 a menos de 52Kb con la ayuda de un software de edición de imágenes.
3. Cambie el nombre del archivo de la imagen a "logo.bin" y cópielo en la unidad USB. (Tenga en cuenta que el nombre del archivo tiene que ser estrictamente "logo.bin". Si aparece un mensaje de advertencia sobre "cambiar el nombre del archivo", haga clic en Aceptar.)
4. Inserte la unidad USB en la radio. La radio comenzará a actualizarse automáticamente. El logotipo de arranque predeterminado se ajustará a su imagen de logotipo automáticamente después de la actualización.